



Accugebruik Corsowagens

Voortbeweging Corsowagens door middel van accu (elektrisch)

Het is toegestaan een Corsowagen voort te bewegen door middel van een accu.

Elektrisch rijden is veilig mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Er moet een aparte corsowagenverzekering worden afgesloten per corsowagen/groep. Dit dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd en bekeken. Deze verzekering is alleen via het bestuur aan te vragen.
- Er is geen garantie dat deze verzekering voor elke corsowagen wordt afgegeven!
- Er wordt tijdens het bouwen in overleg met de verzekering gekeken of het haalbaar is om de wagen door middel van een accu voort te bewegen.

Een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden, staan hieronder weergegeven:

- Er moeten zekeringen onder de wagen aanwezig zijn en noodstoppen rondom de wagen worden aangebracht.
- De wagen dient ten alle tijden van buitenaf uitgeschakeld te kunnen worden tijdens een calamiteit.
- Zorg ervoor dat de installaties bereikbaar zijn tijdens een calamiteit zodat een wagen vrij gesteld kan worden. (elektrisch afschakelen).
- Er moet voor en achter een trekoog aan de Corsowagen zitten zodat deze bij problemen met een heftruck kan worden weggereden.
- De snelheidslimiet van een Corsowagen met accu wordt afgesproken met de verzekeraar.
- Tijdens het bouwen, indien nodig overleggen met de mannen van de technische keuring of contactpersoongroepen.
- Dit alles wordt gecontroleerd op de avond van de technische keuring.
- Het kan zijn dat er meerdere momenten nodig zijn om te keuren!
- Indien niet akkoord, wordt dit afgekeurd en is voortbeweging in combinatie met een accu tijdens het Corso niet mogelijk!
- De wagen zal dan met duwkracht moeten worden voortbewogen.



Bewegende delen door middel van een accu en/of aggregaat

Gebruik van een accu en/of aggregaat bij bewegende delen is veilig, mits alles goed is aangesloten.

- Ieder draaiend of bewegend object moet uitgeschakeld kunnen worden door middel van een goed toegankelijke schakelaar.
- Een aggregaat moet zodanig geplaatst worden dat hij geen gevaar oplevert voor duwers, figuranten en bezoekers.
- Een aggregaat moet simpel uitgeschakeld kunnen worden via een goed toegankelijke schakelaar
- Bij gebruik van een aggregaat is het verplicht om een brandblusser mee te voeren onder of op de corsowagen. (brandblusser geschikt voor vaste en vloeistofbrand)
- Bij gebruik van accu's dienen deze veilig geplaatst te worden en goed vastgezet. De polen moeten in de vrije ruimte zijn, of goed afgeschermd, zodat er geen kortsluiting kan ontstaan door hangend gaas of iets dergelijks.
- Indien niet akkoord dan kan de accu en/of aggregaat op Corsozondag worden losgekoppeld en is deelname nog mogelijk.
- Tijdens het bouwen indien nodig overleggen met de mannen van de technische keuring of contactpersoon groepen.

Gemotoriseerde (brandstof) aandrijving is niet toegestaan.